

Quel non-tissé faut-il utiliser quand?

Ce tableau vous aide à trouver le meilleur non-tissé pour stabiliser n'importe quel tissu de base. Cependant, il est toujours nécessaire que vous fassiez vos propres tests à cause de la grande variété de différents tissus.

TISSU DE BASE	NON-TISSÉ
Chemise/chemisier	
Qualité légère (p. ex. coton fin/viscose)	STIFFY 1620, 2040 alternative STIFFY 1640
	SOLVY FABRIC TEXTI 1751
Qualité moyenne (p. ex. coton/viscose)	STIFFY 1640, 1650 alternative STIFFY 1860, 2040
	TEXTI 1970
Qualité lourde (p. ex. Denim)	STIFFY 1950, 1980, alternative STIFFY 1995
	TEXTI 582, 1485
Pullover	
Qualité légère	STIFFY 1640 B, alternative STIFFY 1620 B
Qualité lourde	STIFFY 1860 B, alternative STIFFY 1950B
T-Shirts	STIFFY 1620 B, alternative STIFFY 1640B, 2040
	SOLVY FABRIC TEXTI 1751
Sweatshirts	STIFFY 1640 B, 1860 B, alternative 2040 SOLVY FABRIC
Vestes	STIFFY 1860 alternative STIFFY 1950, 1980
	TEXTI 1970, 582, 1485
Pantalons	STIFFY 1980, alternative STIFFY 1995, 1860 TEXTI 1970 / 582, 1485
Casquettes	STIFFY 1995, 1950 TEXTI 1970, 582, 1485
Emblèmes, logos	STIFFY 1950 B alternative STIFFY 1950
Toutes les matières sensibles et élastiques, toutes les matières où le métier à broder ne doit pas laisser d'empreintes, pour économiser du temps, pour broderie en métier de bordure, et encore plus	FILMOPLAST® (non-tissé auto-collant)