

# Accessoires

## Article N° 573 | courbe:

Grâce à ces ciseaux, vous couperez sans effort toute broderie de taille moyenne. La forme courbée permet de suivre facilement les coutures et contours assurant un résultat optimal.

Longueur totale: 10,5 cm



## Article N° 572 | courbe:

Petit, maniable, et avec une pointe recourbée, ce type de ciseaux est parfait pour les broderies de taille moyenne et pour couper les bouts de fil. Même les plus petits éléments à couper le seront fait avec précision, grâce à ses pointes très fines.

Longueur totale: 9 cm



## Article N° 571 | courbe:

Les pointes étant courbées, ces ciseaux sont spécialement conçus pour l'utilisation de supports de broderie, ainsi que pour la passementerie. Les résidus de support peuvent ainsi s'enlever très facilement sans abîmer le tissu. Ces ciseaux facilitent la découpe du fil qui se trouve au niveau de l'aiguille derrière la machine à coudre.

### CISEAUX LONGS

Longueur totale: 14 cm



## Article N° 575 | droit:

Vous obtiendrez d'excellents résultats pour les petites broderies droites à l'aide de ces ciseaux. Ils sont très maniables pour enlever rapidement et avec précision les fins de fils et ceux effilochés.

Longueur totale: 9,5 cm



## Article N° 574 | Snipper:

Grâce à sa paire de pinces très pratiques, le Snipper coupe les fils et les parties effilochées en un clin d'œil. Avec son aspect ergonomique, il vous permet de couper le fil à ras du tissu afin d'obtenir des résultats professionnels et soignés.

Longueur totale: 11,5 cm



## Article N° 576 | Kit d'accessoires 1:

Cette indispensable trousse de réparation est fournie avec des ciseaux à lames étroites, un snipper, un découd-vite, un tournevis et des pinces. L'étui noir est très maniable, tient dans chaque poche et est particulièrement pratique lorsque vous vous déplacez.

Longueur: 16 cm / largeur: 8 cm / poids: 127g

## Article N° 586 | Kit d'accessoires 2:

Dans un étui il y a deux accessoires qui devraient faire partie de chaque machine à broder:

- ◆ une lame assez tranchante longue et fine
- ◆ un crochet

Les nœuds de fils dans le crochet sont rares mais peuvent être un problème lors de la formation d'un petit amas sous le vêtement. Parfois, il semble presque impossible de démêler ces nœuds sans abîmer le tissu.

Utilisation: Soulevez légèrement le cadre de broderie avec la pièce de travail encadrée, et ensuite utilisez la lame pour couper les nœuds de fils. Grâce à cela le cadre de broderie peut être facilement retiré de la machine. Ensuite retirez délicatement les résidus de fil sous la plaque à aiguille en utilisant le crochet entre la plaque à aiguille et le boîtier de canette.

Longueur: 26 cm / largeur: 7 cm / poids: 162g

### Lames de rechange pour couteau:

- Incl. 1 lame de rechange dans le kit
- Autres lames de rechange disponibles en pack de 2; Article N°: 586-Blades

## Article N° 578 | Pince brucelles:

Pour des finitions soignées dans des zones difficiles d'accès. La forme inclinée de la pointe permet d'enlever facilement des fils indisciplinés, des particules de saletés, etc.

Couleur: rouge /  
Longueur totale: 11,5 cm



## Article N° 580 | Filaine brush:

Brosse métallique pour grattage des broderies faites en FILAINE et COTTY 12. La surface devient duveteuse, semblable à de la fourrure.

- ◆ Brosse métallique
- ◆ Manche en bois

Longueur totale: 15 cm



## Article N° 598 | Stylo à huile:

Utilité pour lubrifier les endroits difficiles à atteindre de votre machine à broder. Barre de l'aiguille, releveur de fil ou crochet de fil doivent être lubrifiés régulièrement. L'aiguille du stylo à huile vous permet de localiser l'endroit où vous souhaitez lubrifier.

Quantité de remplissage : 12 ml / 0,4 fl.oz.  
Longueur: 13 cm / diamètre: 1,2 cm / poids: 13g



## Article N° 597 | Recharge d'huile:

Pour recharger facilement le stylo à huile.

Quantité de remplissage : 50 ml / 1,75 fl.oz.

- ◆ Emballé individuellement

