

STIFFY/TEXTI

Non tissé à arracher:



Utilisations principales:

Non tissé à arracher fait partie des standards de la gamme des non tissés. Un technologie spéciale fibres/matière permet d'enlever très facilement ce support sans laisser de traces ou résidus. Celui-ci permet d'obtenir un gain de temps et d'excellents résultats à la fin de la broderie.

Conseils d'utilisation:




- ◆ Cercler la base du tissu avec le non tissé.
- ◆ Broder le motif.
- ◆ Enlever le cerclage et arracher avec précaution le non tissé.

◆ STIFFY/TEXTI – non tissé à arracher:

STIFFY 1620	Tissus légers
STIFFY 1640	Tissus moyens
STIFFY 1650	Tissus moyens et lourds
STIFFY 1860	Tissus lourds
STIFFY 1980	Tissus lourds
STIFFY 1995	Tissus lourds
TEXTI 1751	Tissus légers et moyens
TEXTI 1875	Tissus lourds

Non tissé «à arracher» s'enlève très facilement que ce soit à l'horizontal comme en diagonal et vertical.

Non tissé à découper:



Utilisations principales:

Si la broderie a besoin d'avoir un bon stabilisateur, le non tissé à découper sera le support indispensable, car il est plus solide et plus épais. Lorsque la broderie est terminée, il suffit juste de retirer les restes de non tissé à l'aide d'une paire de ciseaux. Ce support est idéal pour les mailles extensibles.

Conseils d'utilisation:




- ◆ Cercler la base du tissu avec le non tissé.
- ◆ Broder le motif.
- ◆ Enlever le cerclage et couper avec précaution à l'aide de petits ciseaux les restes du non tissé.

◆ STIFFY/TEXTI – non tissé à découper:

STIFFY 2040	Tissus légers et lourds
STIFFY 2055	Tissus légers et lourds
STIFFY 1950	Tissus moyens et lourds
TEXTI 1970	Tissus lourds

Grande stabilité de points de broderie.

Non tissé à repasser (thermocollant):



Utilisations principales:

Certains tissus (notamment avec élasthane) ont tendance à se détendre durant la broderie, c'est pourquoi il est préférable d'utiliser ce non tissé car il permet de renforcer le tissu et de le maintenir.

Conseils d'utilisation:

- ◆ Repasser le non tissé sur l'envers (pour le temps de repassage et température, cf fiche technique du non tissé).
- ◆ Lorsque la broderie est terminée, l'enlever ou la couper.
- ◆ Le STIFFY 1950B et le STIFFY 1975B sont des non-tissés thermocollants permanents (i.e. ils ne peuvent être enlevés après leurs applications).

◆ STIFFY – non tissé à repasser:

STIFFY 1620B	Mailles-tissus légers (t-shirts)
STIFFY 1640B	Mailles-tissus moyens (polos, chemises)
STIFFY 1860B	Mailles-tissus lourds (tricot)
STIFFY 1975B	Entrecollage permanent avec un toucher doux et lisse
STIFFY 1950B	Entrecollage permanent avec un toucher ferme et solide

Fortement recommandé pour broderies sur tissus extensibles !

Le non tissé à repasser peut être également arraché ou coupé avec des ciseaux, une fois la broderie terminée.



Informations techniques:



- ◆ **Echantillons:**
assortiment gamme non tissé disponible sur demande.
- ◆ **Présentation:**
· voir tableau ci-dessous.
· Certaines références de non tissé sont également disponibles coupées dans d'autres largeurs (Rouleau vendu complet)
- ◆ **Commande minimum:**
Vendu à l'unité (rouleau)

