



## Mode d'Emploi **KK 100**

1. Tenir le flacon aussi vertical que possible et à une distance de 25 cm
2. Afin d'assurer la répartition correcte de la colle, presser le bouton-poussoir autant que possible dans l'axe de l'aérosol.
3. Lorsque le contenu du flacon semble épuisé, tourner le bouton-poussoir pour trouver la position qui permet d'utiliser le reste de la colle.
4. Au cas où le bouton-poussoir serait obstrué, renverser l'aérosol et pulvériser brièvement. Si le gicleur n'est pas nettoyé de cette manière, il faudra le remplacer par celui d'un autre aérosol. C'est pourquoi nous vous recommandons de conserver les gicleurs des aérosols de KK 100 vides.  
Pour nettoyer correctement les boutons-poussoirs, faites les tremper quelques minutes dans une cuve contenant du solvant, par ex. de la térébenthine.
5. **Important** : Ne jamais déboucher le bouton-poussoir à l'aide d'aiguilles métalliques. Celles-ci déforment le canal, ce qui a pour effet de modifier la qualité de la pulvérisation.